

## ■ROX 10.0 高度設定の補足



①セッティング画面を開いてください。



②ALTITUDEを選択してください。



③HOME ALTITUDE 1, 2, 3を設定してください。

例)

Home Altitude1(自転車の出発地点となる自宅の高度)


Home Altitude2(通勤通学などで借りている駐輪場の高度)

Home Altitude3(会社・学校の高度)

本体の電源を入れる頻度が高い場所を  
スタート地点を登録することをお勧めいたします。



④トレーニングモードに入ってください。



⑤上二つのボタン(赤矢印部部分)を同時に押してください。



⑥ショートメニュー画面に変わりますので、Altitudeを選択してくださ



⑦ROX10.0は本体起動時は電源がオフになった時に表示されていた標高数値から計測がはじまります。しかし計測完了までには時間を必要としますので、頻繁に電源を入れる場所(登録している3か所の地点高度)を選ぶことで計測時間を短縮させることができます。

通常Sea Level Caribは海面気圧1013または1013.2に設定してください。大きく気圧が異なる場所にて本体起動を行う場合は、その地点の平均気圧数字を入力してください。

もし本体起動時や走行中に、その場所の高度がわかる看板などがあれば、同じ項目内のManual Calibに直接数字を入れることで瞬時に正しい高度を表示させることができます。